

組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ①

田城勇太

所属事業者情報の閲覧

事業者情報(自社情報)				
事業者ID	08925389732522			
事業者名フリガナ	(カブ) タシロケンセツ			
事業者名	(株) 田代建設			
事業者階層の詳細表示				
法人・個人区分	法人			
法人番号	-			
代表者名	田城 勇太			
所在地	〒166-0001 東京都 杉並区 阿佐谷北 1-1-1			
電話番号	03-3361-6981			
資本金	2,000 千円			
登録責任者	登録責任者氏名	電話番号		
	田城 勇太	03-3361-6981		
建設業許可の有無	建設業許可番号種類	建設業許可番号種別	建設業許可番号	建設業

田城勇太

事業者階層

階層	事業者名・組織名
データがありません。	

閉じる

田城勇太

事業者階層

階層	事業者名・組織名
第1階層	仮本社
第2階層	仮東京支社
	仮大阪支社

閉じる

① 元請組織である(株)田代建設の事業者責任者(登録責任者)が、自社の組織体制として、「第一階層」の仮本社、及び「第二階層」となる仮東京支社・仮大阪支社という事業者階層を設定した。(ここで設定する事業者の管理体制(階層)は、システム利用のための体制であり、実際の組織体制と異ってもよい。)

事業者責任者(登録責任者) : 田代勇太

管理者ID : 08925389732522

(株) 田代建設

事業者ID : 08925389732522

階層ID : 010

仮本社

階層ID : 011

仮東京支社

階層ID : 012

仮大阪支社

※組織体制の「階層ID」は、任意の番号を設定してよい。



組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ②

検索明細

1件中 1-1 件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-361-698

新規登録

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ登録

田城 勇太

権限情報

利用者立場 **必須** 第二階層管理者

操作権限 **必須** 第二階層管理者

組織情報

第一階層 **必須** 仮本社

第二階層 **必須** 仮東京支社

第三階層 全て

利用者情報

ミドルネームを入力する

利用者姓 **必須** 田中

利用者名 **必須** 良子

利用者電話番号 **必須** 080-777-8888

利用者メールアドレス **必須** mail-ccus@hide-gyousei.jp

就業履歴登録通知の受取

検索明細

2件中 1-2 件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮東京支社		43720070406122	田中 良子	080-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69

新規登録

② 第二階層となる仮東京支社の「田中良子」を、第二階層管理者として登録した。仮大阪支社には当面は階層管理者を設定しない。(支店などの組織を設定しても、各階層の管理者を必ずしも設定する必要はなく、上位の「事業者責任者」などが管理することが可能である。)

事業者責任者 (登録責任者) : 田代勇太

管理者ID : 08925389732522

(株) 田代建設

事業者ID : 08925389732522

階層ID : 010

仮本社

第二階層管理者 : 田中良子

管理者ID : 43720070406122

階層ID : 011

仮東京支社

階層ID : 012

仮大阪支社

※第二階層管理者は設定しない

※第一～第三階層管理者IDに関しては毎年利用料が発生する。

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ登録

請求確認画面

請求内容

事業者管理者ID利用料

請求金額

11,400円

※登録ボタンを押下した時点で請求が確定します。以降のキャンセルはできません。

登録 キャンセル

組織情報

第一階層 **必須** 仮本社


利用者情報

ミドルネームを入力する

※すべての現場を集中管理するなど、利用者情報の「就業履歴登録通知の受取」を「有」とすると、技能者または所属事業者が直接就業履歴を申請した場合、その承認依頼がメールにて通知される。

組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ③

- ③ 建設キャリアアップシステムは、利用者アカウントを追加すると、登録した田中良子のメールアドレス宛てに、ログインID (管理者ID) ・パスワード・セキュリティコード (本人確認番号) がメールで通知される。建設キャリアアップシステムは、初回ログイン時、申請者が任意のパスワードに変更する仕様となっており、その際にセキュリティコード (本人確認番号) を使用する。また、パスワードの変更 (再発行) にも、セキュリティコード (本人確認番号) を使用する。セキュリティコード (本人確認番号) のみでは直接、システムにログインできない。



返信 全員に返信 転送

2022/12/12 (月) 15:46

建設キャリアアップシステム
【建設キャリアアップシステム】利用者アカウント「ログインID」のお知らせ

宛先 mail-ccus@hide-gyousei.jp


田中良子 さま

建設キャリアアップシステムをご利用いただきありがとうございます。
申請いただきました「利用者アカウント」の発行が完了しましたので、ご連絡いたします。
初回ログイン時に下記情報の入力が必要になりますので、このメールは大切に保存してください。
「セキュリティコード」のお知らせメールは別途送信します。

【ログインID】
43720070406122

【パスワード】
9E80zICak4oLNmm6

【ログインURL】
<https://miyagi-ccus.com>



返信 全員に返信 転送

2022/12/12 (月) 15:46

建設キャリアアップシステム
【建設キャリアアップシステム】利用者アカウント「セキュリティコード」のお知らせ

宛先 mail-ccus@hide-gyousei.jp

田中良子 さま

建設キャリアアップシステムをご利用いただきありがとうございます。
申請いただきました「利用者アカウント」の発行が完了しましたので、ご連絡いたします。
初回ログイン時にセキュリティコードの入力が必要になりますので、このメールは大切に保存してください。
「ログインID」のお知らせメールは別途送信します。

【セキュリティコード】
2260

【日付】
2022/12/12

=====
※本メールには個人情報が含まれています。取り扱いにはご注意ください。

組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ④

検索明細

2件中 1-2 件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮東京支社		43720070406122	田中 良子	080-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69

新規登録

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ登録

田城 勇太

権限情報

利用者立場 **必須**: 現場管理者
 操作権限 **必須**: 現場管理者権限

組織情報

第一階層: 全て
 第二階層: 全て
 第三階層: 全て

利用者情報

ミドルネームを入力する

利用者姓 **必須**: 佐藤
 利用者名 **必須**: 建夫

利用者電話番号 **必須**: 090-999-8888
 利用者メールアドレス **必須**: mail-ccus@hide-gyousei.jp

就業履歴登録通知の受取

検索明細

3件中 1-3 件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
現場管理者	現場管理者権限				18492729243922	佐藤 建夫	090-999-88
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮東京支社		43720070406122	田中 良子	080-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69

新規登録

④ 仮本社の「佐藤建夫」を、全ての現場を管理する現場管理者（現場管理者権限）として登録した。（いわゆる社内の全ての現場を統括管理するイメージ。）施工体制として「現場・契約情報」を登録する前に、現場管理者を登録しておかなければならない。

事業者責任者（登録責任者）：田代勇太

管理者ID：08925389732522

現場管理者（現場管理者権限）：佐藤建夫

管理者ID：18492729243922


第二階層管理者：田中良子

管理者ID：43720070406122



組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ⑤

⑤ 現場管理者の追加も、建設キャリアアップシステムでは利用者アカウントの追加として、階層管理者を追加した時と同様に、登録した佐藤建夫のメールアドレス宛てに、ログインID (管理者ID) ・パスワード・セキュリティコード (本人確認番号) がメールで通知される。



組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ⑥

検索明細

3件中 1-3件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
現場管理者	現場管理者権限				18492729243922	佐藤 建夫	09-999-88
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮東京支社		43720070406122	田中 良子	08-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69

新規登録

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ登録

権限情報

利用者立場 **必須**: 現場管理者
 操作権限 **必須**: 現場管理者権限

組織情報

第一階層: 仮本社
 第二階層: 仮東京支社
 第三階層: 全て

利用者情報

ミドルネームを入力する

利用者姓 **必須**: 金森
 利用者名 **必須**: 一郎

利用者電話番号 **必須**: 070-8888-9999
 利用者メールアドレス **必須**: mail-ccus@hide-gyousei.jp

就業履歴登録通知の受取

検索明細

4件中 1-4件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
現場管理者	現場管理者権限	仮本社	仮東京支社		17525854952522	金森 一郎	070-8888-9
現場管理者	現場管理者権限				18492729243922	佐藤 建夫	090-999-88
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮東京支社		43720070406122	田中 良子	080-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69

新規登録

⑥ 第二階層となる仮東京支社の「金森一郎」を、支社管轄の現場を管理する現場管理者（現場管理者権限）として登録した。現場管理者は継続して利用できる。（例えば、仮東京支社の金森一郎で登録した工事が竣工すれば、改めて金森一郎は、同支社内の新しい工事の現場管理者として同じ管理IDで設定できる。）

事業者責任者（登録責任者）：田代勇太

管理者ID：08925389732522

現場管理者（現場管理者権限）：佐藤建夫

管理者ID：18492729243922

第二階層管理者：田中良子

管理者ID：43720070406122

現場管理者（現場管理者権限）：金森一郎

管理者ID：17525854952522



検索明細

5件中 1-5件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名
現場管理者	現場閲覧者権限	仮本社	仮東京支社		17525854952522	金森 一郎
現場管理者	現場管理者権限				18492729243922	佐藤 建夫
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮大阪支社		71593425430122	橋本 太郎

組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ⑦

検索明細

4件中 1-4件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
現場管理者	現場管理者権限	仮本社	仮東京支社		17525854952522	金森 一郎	070-8888-9
現場管理者	現場管理者権限				18492729243922	佐藤 建夫	090-999-88
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮東京支社		43720070406122	田中 良子	080-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69

田城勇太

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ更新

権限情報

管理ID: 43720070406122

利用者立場: 第二階層管理者

操作権限: 第二階層管理者

組織情報

第一階層: 仮本社

第二階層: 仮東京支社 (選択中)

第三階層: 全て

利用者情報

検索明細

4件中 1-4件

利用者立場	操作権限	第一階層	第二階層	第三階層	管理ID	利用者名	利用者電
現場管理者	現場管理者権限	仮本社	仮大阪支社		17525854952522	金森 一郎	070-8888-9
現場管理者	現場管理者権限				18492729243922	佐藤 建夫	090-999-88
第二階層管理者	第二階層管理者	仮本社	仮大阪支社		43720070406122	田中 良子	080-777-88
事業者責任者	事業者責任者権限				08925389732522	田城 勇太	03-3361-69


⑦ 仮東京支社の田中良子が仮大阪支社に異動したため、事業者責任者により仮大阪支社の第二階層管理者に変更した。(変更は上位の階層管理者が行う。) 現場管理者: 金森一郎も、仮大阪支社に異動した。各階層に設定した利用者情報(ユーザ)は、階層を越えて、同じ管理IDで引き続き利用できる。

事業者責任者(登録責任者): 田代勇太

管理者ID: 08925389732522

現場管理者(現場管理者権限): 佐藤建夫

管理者ID: 18492729243922



組織体制と管理者の設定 (元請事業者) ⑧

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ更新

田城 勇太

権限情報

管理ID: 43720070406122

利用者立場 **必須**: 第二階層管理者

操作権限 **必須**: 第二階層管理者

組織情報

第一階層 **必須**: 仮本社

第二階層 **必須**: 仮東京支社

第三階層: 全て

利用者情報

ミドルネームを入力する OFF

利用者姓 **必須**: 田中

利用者名 **必須**: 良子

利用者ID: 43720070406122

⑧ただし、階層管理者を現場管理者や代行登録担当者に変更することはできない。逆に現場管理者や代行登録担当者を階層管理者や事業者責任者に変更することもできない。各階層に設定した利用者情報（ユーザ）は、階層を越えて、同じ管理 ID で引き続き利用できる。

事業者管理 / 組織ユーザ管理 / 事業者ユーザ更新

田城 勇太

権限情報

管理ID: 18492729243922

利用者立場 **必須**: 現場管理者

操作権限 **必須**: 現場管理者権限

組織情報

第一階層: 全て

第二階層: 全て

第三階層: 全て

利用者情報

ミドルネームを入力する OFF

利用者姓 **必須**: 佐藤

利用者名 **必須**: 建夫

利用者ID: 18492729243922